



SI

Izdelava

Kuhinjski panel je izdelan iz trpežnega kaljenega stekla Float debeline 4 mm, odpornega na poškodbe in vlago. Ekološki tisk, zaščiten s folijo, zagotavlja intenzivne barve in odpornost proti UV-sevanju. Brušeni robovi povečujejo varnost, gladka površina pa omogoča enostavno čiščenje. V kompletu so priloženi montažni trakovi in lepilo za enostavno namestitvev.

Navodila za montažo

1. Očistite in razmastite površino, na katero boste namestili ploščo.
2. Nanesite montažno lepilo v majhnih točkah na sredino vsake lepilne trakove. Dvostranski trakovi na zadnji strani plošče imajo zaščitno funkcijo – ne odstranjujte zaščitne folije.
3. Ploščo namestite na steno in jo enakomerno pritisnite.
4. Pustite, da se posuši v skladu z navodili proizvajalca lepila.

Vzdrževanje in čiščenje

Panel čistite z mehko, vlažno krpo ali gobico z blagim detergentom. Izogibajte se abrazivnim čistilom, ostrim orodjem in agresivnim kemikalijam, ki lahko poškodujejo stekleno površino ali tisk. Redno brisanje bo ohranilo estetski videz in trajnost izdelka. Pri uporabi plinskega štedilnika priporočamo minimalno razdaljo 20 cm od gorilnikov, da plameni ne poškodujejo grafične plasti.

POMEMBNO! Upoštevajte varnostne ukrepe pri uporabi izdelka.

Izdelek je izdelan iz kaljenega stekla – ravnajte z njim previdno, da preprečite razbitje ali poškodbe. Ne izpostavljajte plošče močnim udarcem ali intenzivnim vibracijam, saj lahko oslabijo njeno strukturo. V primeru razpok ali odkruškov takoj prenehajte uporabljati izdelek in ga varno zavržite. Hranite zunaj dosega otrok – obstaja nevarnost ureznin v primeru padca ali poškodbe plošče. Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči poškodbe izdelka ali telesne poškodbe.

